



Interrupteur à encastrer LED EMOTION F

Interrupteur radio pour Emotion LED à encastrer ou utilisable comme télécommande



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Plastique]
Couleur	argent/noir
Hauteur	13,1 mm
Diamètre	44 mm
Information complémentaire	Fonction marche/arrêt, 3 temporisations possibles (16/180 et 600 sec.), 3 nuances de blancs (froid, chaud, neutre), variateur, peut également être utilisé en télécommande. Operation uniquement avec kit de raccordement LED EMOTION F avec télécommande radio possible.
Information complémentaire 2	Bohrdurchmesser 35 mm

CARACTÉRISTIQUES

Interrupteur sans fil pour LED EMOTION, à encastrer ou utilisable comme télécommande

Également utilisable comme insert de prise

Réglage continu de la température de couleur (blanc froid, neutre, blanc chaud)

Fonction de variation d'intensité

Mémoire automatique

Compatible uniquement avec le kit LED SET EF

1 interrupteur sans fil peut commander plusieurs kits LED SET EF et chaque kit LED SET EF peut être commandé par plusieurs interrupteurs sans fil

Commutation croisée possible avec plusieurs interrupteurs muraux sans fil

MATÉRIEL

plastique

POSE

TWO BUTTON FUNK-WANDSCHALTER ANLERNEN

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



Der Two Button Funk-Wandschalter muss an den Empfänger angelernt werden. Sie haben die Möglichkeit, einen oder mehrere Funk-Wandschalter an den Empfänger anzulernen.

A: Anlernen eines einzelnen Funk-Wandschalters

1. Drücken Sie kurz den Taster am Empfänger.

Die LED leuchtet für ca. 1 Sekunde auf.

2. Drücken Sie kurz beide Tasten am Funk-Wandschalter.

Die LED leuchtet für ca. 1 Sekunde auf.

Wenn die LED am Empfänger erlischt, war der Anlernvorgang erfolgreich

Direktes Anlernen, nachdem der Empfänger an das Stromnetz angeschlossen wurde (hilfreich bei schwer erreichbaren Empfängern):

Nach Anschluss an das Stromnetz blinkt der Empfänger für 60 Sekunden. In dieser Zeit drücken Sie kurz beide Tasten des Funk-Wandschalters, um sie an den Empfänger anzulernen.

B: Anlernen mehrerer Funk-Wandschalter an eine Steuerung ohne Fernbedienung

1. Lernen Sie den ersten Funk-Wandschalter (1) an den Empfänger an (siehe Punkt A).

2. Drücken Sie beide Tasten eines weiteren Funk-Wandschalters (2) für ca. 5 Sekunden.

Die LED am Funk-Wandschalter (2) leuchtet. Der Anlernprozess kann nun innerhalb von 30 Sekunden durchgeführt werden.

3. Drücken Sie kurz beide Tasten am ersten Funk-Wandschalter (1).

Die LED am Funk-Wandschalter (1) leuchtet einmal für ca. 1 Sekunde auf.

Die LED am zweiten Funk-Wandschalter (2) erlischt. Der Anlernvorgang ist beendet.

Der zweite Funk-Wandschalter kopiert das Signal und ist somit am Empfänger angelernt.

4. Um weitere Funk-Wandschalter anzulernen, wiederholen Sie die Schritte 2-3 (Sie können theoretisch unbegrenzt viele Funk-Wandschalter an einen Empfänger anlernen).

Alternativ kann ein Funk-Wandschalter kopiert werden, bevor er an den Empfänger angelernt wird. Beachten Sie hierbei, dass anschließend der erste Funk-Wandschalter an den Empfänger angelernt wird und nicht einer der kopierten Sender. Andernfalls haben die Funk-Wandschalter keine Funktion.

TWO BUTTON FUNK-WANDSCHALTER BEDIENEN

Leuchten AN/AUS schalten

Drücken Sie die An/AUS-Taste, um die Leuchten einzuschalten.

Ein erneuter Tastendruck schaltet die Leuchten wieder aus.

Helligkeit einstellen

Drücken und halten Sie die AN/AUS-Taste, um die Helligkeit stufenlos zu regulieren.

Farbtemperatur einstellen

Drücken kurz Emotion-Taste (E-Symbol), um die Farbtemperatur in drei Stufen zu verstellen: Warmweiß - Neutralweiß - Kaltweiß - Warmweiß ...

Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur

Drücken und halten Sie die Emotion-Taste, um die Farbtemperatur zwischen Warmweiß und Kaltweiß stufenlos einzustellen.

Bei der Verwendung einer Wechselschaltung mit zwei oder mehr Two Button Funk-Wandschalter drücken Sie 1x die AN/AUS-Taste, um den jeweils anderen Schalter zu aktivieren.

TWO BUTTON FUNK-WANDSCHALTERS MONTIEREN

Sie können den Funk-Wandschalter auf drei verschiedene Arten verwenden:

A: Einbauschalter

1. Bohren Sie ein Loch Ø 35 mm in die Oberfläche (Tiefe min. 12 mm).

2. Drücken Sie den mitgelieferten Einbauring in die Öffnung.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



8. Drücken Sie den Funk-Wandschalter in den Einbauring:

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Couleur
B: Anbauswitcher 1.- Drücken Sie den mitgelieferten Einbauring in das Anbaugehäuse.	13,1 mm	
FWS LED 2. Rasten Sie den Funk-Wandschalter in den Einbauring.		argent/noir

C: Steckdoseneinsatz (nur Schuko-Steckdose)

1. Drücken Sie den Funk-Wandschalter ohne Einbauring in die Schuko-Steckdose.

RESET DES TWO BUTTON FUNK-WANDSCHALTERS

Ein Funk-Wandschalter, der direkt am Empfänger angelernt wurde, kann nicht zurückgesetzt werden. Unter folgenden

Voraussetzungen wird der Funk- Wandschalter wieder ausgelernt:

Es wird eine andere Fernbedienung oder ein and

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
 Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
 Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr

