IT Scheda tecnica

LED-SET EMOTION F

Controllo homebase per impianti smart home

Set di collegamento con interruttore a parete per fino a 15 m

LAVORAZIONE

1. Panoramica del sistema
Per il funzionamento è necessario il ricevitore con convertitore, al quale è collegato un gruppo di luci LED, nonché un telecomando.
Il telecomando trasmette i comandi al ricevitore via radio. A tal fine è necessario programmare il telecomando e il ricevitore.
Il set da 12 V è progettato per un massimo di 60 W (24 V: 120 W). Se è necessaria una potenza maggiore, è possibile aggiungere altri set.

2. Panoramica dei telecomandi
Telecomando incluso nel set
Interruttore a parete a due pulsanti (disponibile come optional)
Rilevatore di movimento con funzione crepuscolare (disponibile come optional)

3. Messa in funzione
Collegare il ricevitore alle luci LED e al convertitore LED. Collegare quindi il sistema alla rete elettrica. Il ricevitore è ora in modalità di apprendimento e il LED lampeggia per 60 secondi. Ora è possibile eseguire i passaggi successivi. Dopo 60 secondi, il ricevitore passa alla modalità di funzionamento standard. Premendo brevemente il pulsante del ricevitore, la modalità di apprendimento viene riattivata.

4. Programmazione dei telecomandi
vedere le istruzioni del telecomando, dell'interruttore a parete a due pulsanti o del rilevatore di movimento.

5. Programmazione di più ricevitori contemporaneamente
1. Premere per almeno 2 secondi i pulsanti di tutti i ricevitori che si desidera programmare.
2. Se necessario, rimuovere la linguetta di trasporto dal telecomando.
3. Eseguire la procedura di programmazione del telecomando (vedere le istruzioni separate del telecomando).
Il telecomando memorizza l'indirizzo dei ricevitori.
Se il LED sui ricevitori lampeggia una volta e poi si spegne, la procedura di programmazione è stata eseguita correttamente.

05 September 2026 07:50

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.

È possibile che sia necessario riprogrammare il telecomando dopo aver sostituito le batterie. Se la programmazione non è andata a buon fine, rimuovere le batterie e reinserirle. Riprovare.

6. Funzionamento
vedere le istruzioni del telecomando, dell'interruttore a parete a due pulsanti o del rilevatore di movimento.

7. Impostazione della modalità master
Se uno o più ricevitori vengono utilizzati sullo stesso canale radio, possono verificarsi differenze nelle scene luminose visualizzate. Ad esempio, può accadere che un comando radio non raggiunga uno dei ricevitori. La causa può essere dovuta a condizioni ambientali sfavorevoli o a situazioni di installazione che causano interferenze con il segnale radio.

In questo caso è possibile impostare un ricevitore centrale in modalità master. Quando si invia un comando radio tramite il telecomando, questo ricevitore master centrale inoltra il comando radio al suo ambiente circostante subito dopo il rilascio dei tasti. Inoltre, il ricevitore master invia il comando radio ciclicamente ogni 30 secondi, anche senza che il comando radio sia stato reinserito sul telecomando. I ricevitori configurati come slave ricevono i comandi radio inviati e correggono le impostazioni della luce.
Allo stato di consegna, il comando è impostato come "slave". Premere il pulsante per circa 5 secondi per attivare la modalità master. Il LED lampeggia a intervalli regolari in blu.

Premendo nuovamente il pulsante per circa 5 secondi, il comando Emotion torna in modalità slave.
Se è già stato impostato un master per un canale radio e si aggiunge un altro dispositivo come master, il primo comando viene automaticamente riportato in modalità slave.

CARATTERISTICHE

Set di collegamento con telecomando radio per strisce LED fino a 7,50 o 15 m “Emotion”
Trasformatore da 60 o 120 Watt,
telecomando radio
Ricevitore radio con 1 collegamento o con scatola di distribuzione a 6 vie

VARIANTI

Referenza
LED SET EF 1500
LED SET EF 750

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.