

LED-EMOTION F

Mando a distancia por radio de 1 canal "Emotion

Mando a distancia - 1 canal, se puede utilizar un mando a distancia para varios controladores



DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Plástico]
Color	blanco
Longitud	9 cm
Altura	10 mm
Ancho	50 mm

MATERIAL

plástico

INSTALACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Para que el mando a distancia y el receptor (LED SET EF) puedan comunicarse entre sí, es necesario programar el receptor y el mando a distancia.

1. Pulse brevemente el botón del receptor.

El LED se ilumina en azul. El receptor emite constantemente su dirección.

2. Mantenga el mando a distancia dentro del alcance. Durante la primera puesta en servicio, tenga en cuenta que hay una lengüeta de transporte en el mando a distancia. Esta lengüeta debe retirarse primero.

3. Mantenga pulsado el botón ON/OFF del mando a distancia durante unos 3 segundos.

El mando a distancia memoriza la dirección del receptor.

Si el LED del receptor parpadea una vez y luego se apaga, el proceso de programación se ha realizado correctamente.

Solo se puede programar un mando a distancia para un receptor. Sin embargo, es posible combinarlo con un interruptor inalámbrico de dos botones y/o un detector de movimiento.

Programación directa después de conectar el receptor a la red eléctrica (útil para receptores de difícil acceso): Después de conectarlo a la red eléctrica, el receptor parpadeará durante 60 segundos. Durante este tiempo, pulse brevemente el botón ON/OFF del mando a distancia para programarlo en el receptor.

MANEJO DEL MANDO A DISTANCIA

Encender/apagar las luces

Pulse el botón ON/OFF para encender las luces.

17 June 2026 10:26 AM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



Pulse de nuevo el botón para apagar las luces.
Ajustar la temperatura del color
Gire el control giratorio para ajustar la temperatura de color entre blanco cálido y blanco frío.
Ajustar el brillo
Puede ajustar el brillo en cuatro niveles o de forma continua.
Ajuste por niveles (100 % - 75 % - 50 % - 25 %)
Pulse la tecla de flecha izquierda para reducir el brillo.
Pulse la tecla de flecha derecha para aumentar el brillo.
Ajuste continuo
Mantenga pulsada la tecla de flecha izquierda para reducir el brillo de forma continua.
Mantenga pulsada la tecla de flecha derecha para aumentar el brillo de forma continua.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

CARACTERÍSTICAS

Ajuste continuo de la temperatura de la luz (blanco frío, neutro, cálido)
Función de atenuación
Memoria automática
Solo compatible con LED SET EF
1 mando a distancia puede controlar varios LED SET EF, pero 1 LED SET EF solo puede ser controlado por 1 mando a distancia.

VARIANTES

Referencia	Altura	Color	Longitud
EM FF 30-1	10 mm	blanco	9 cm

17 June 2026 10:26 AM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com