

# LED-EMOTION W

## Interrupteur radio à bascule "Emotion"



### DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Plastique]
Couleur	blanc
Longueur	8,7 cm
Hauteur	15 mm
Largeur	87 mm

### CARACTÉRISTIQUES

Fonction : Marche/Arrêt,

Réglage continu de la température de couleur (blanc froid, neutre, blanc chaud)

Fonction de variation d'intensité

Mémoire automatique

Compatible uniquement avec le kit LED SET EW

Un interrupteur peut commander plusieurs kits LED SET EF, mais un kit LED SET EF ne peut être commandé que par une seule télécommande

### MATÉRIEL

plastique

### POSE

Programmation d'un interrupteur mural sans fil à double bascule

Pour que l'interrupteur mural sans fil et le récepteur (LED SET EW) puissent communiquer entre eux, vous devez les programmer.

1. Retirez la languette de transport de l'interrupteur mural. Pour ce faire, retirez le bouton de son cadre. Faites ensuite glisser le volet situé à l'arrière vers le haut et retirez la pile et le film de protection. Remettez la pile en place et refermez le compartiment à pile. Enfoncez ensuite le bouton dans le cadre.
2. Appuyez brièvement sur le bouton du récepteur. Le mode d'apprentissage est activé pendant environ 10 secondes.
3. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation de l'interrupteur mural.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)



L'interrupteur mural est désormais programmé. Pour confirmation, les luminaires connectés clignotent une fois..

Il est possible de programmer jusqu'à 6 interrupteurs muraux sur un récepteur. Si vous rencontrez des difficultés pour programmer une télécommande/un interrupteur mural, réinitialisez le récepteur.

Pour programmer plusieurs récepteurs sur une télécommande/un interrupteur mural, répétez la procédure de programmation pour chaque récepteur. Le nombre de récepteurs à programmer est théoriquement illimité.

Utilisation de l'interrupteur mural sans fil à double bascule

Allumer/éteindre les luminaires

Pour allumer ou éteindre les luminaires, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.

Si les lumières ont été allumées ou éteintes par un autre interrupteur mural, il est nécessaire d'appuyer deux fois sur la touche Power Régler la température de couleur

Pour régler la température de couleur, actionnez les touches Emotion sur la bascule de droite :

Maintenez la touche Emotion WW enfoncée pour rendre la température de couleur plus chaude.

En appuyant brièvement, on rend la température de couleur progressivement plus chaude.

Maintenez la touche Emotion CW enfoncée pour rendre la température de couleur plus froide.

En appuyant brièvement, on rend la température de couleur progressivement plus froide.

Réglage de la luminosité

Maintenez la touche de variation d'intensité enfoncée pour modifier la luminosité des luminaires.

Respecter les règles techniques généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

## VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Couleur	Longueur
EM WS 30	15 mm	blanc	8,7 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)