

# LED-EMOTION F

## Télécommande radio à 1 canal "Emotion"



### DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Plastique]
Couleur	blanc
Longueur	9 cm
Hauteur	10 mm
Largeur	50 mm

### CARACTÉRISTIQUES

Stufenlose Einstellung der Lichttemperatur (Kalt-, Neutral-, Warmweiss)

Dimmfunktion

Auto Memory

nur Kompatibel mit LED SET EF

1 Fernbedienung kann mehrere LED SET EF steuern, aber 1 LED SET EF kann nur von 1 Fernbedienung gesteuert werden

### MATÉRIEL

Kunststoff

### POSE

#### FERNBEDIENUNG ANLERNEN

Damit Fernbedienung und Empfänger (LED SET EF) miteinander kommunizieren können, müssen Sie Empfänger und Fernbedienung anlernen.

1. Drücken Sie kurz den Taster am Empfänger.

Die LED leuchtet blau. Der Empfänger sendet konstant seine Adresse.

2. Halten Sie die Fernbedienung in Reichweite. Beachten Sie bei der Erstinbetriebnahme, dass sich eine Transportlasche in der Fernbedienung befindet. Die Transportlasche muss zuerst entfernt werden.

3. Halten Sie die AN/AUS-Taste der Fernbedienung für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Die Fernbedienung speichert die Adresse des Empfängers.

Wenn die LED am Empfänger einmal blinkt und dann erlischt, war der Anlernvorgang erfolgreich.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)



Es kann nur eine Fernbedienung an einen Empfänger angelernt werden. Eine Kombination mit Two Button Funkschalter und/oder Bewegungsmelder ist aber möglich.  
Direktes Anlernen, nachdem der Empfänger an das Stromnetz angeschlossen wurde (hilfreich bei schwer erreichbaren Empfängern):  
Nach Anschluss an das Stromnetz blinkt der Empfänger für 60 Sekunden. In dieser Zeit drücken Sie kurz die AN/AUS-Taste der Fernbedienung, um sie an den Empfänger anzulernen.

#### FERNBEDIENUNG BEDIENEN

Leuchten AN/AUS schalten

Drücken Sie die AN/AUS-Taste, um die Leuchten einzuschalten.

Ein erneuter Tastendruck schaltet die Leuchten wieder aus.

Farbtemperatur einstellen

Drehen Sie am Drehregler, um die Farbtemperatur zwischen Warmweiß und Kaltweiß einzustellen.

Helligkeit einstellen

Sie können die Helligkeit in vier Stufen oder stufenlos einstellen.

Einstellung in Stufen (100 % - 75 % - 50 % - 25 % )

Drücken Sie die linke Pfeiltaste, um die Helligkeit zu reduzieren.

Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um die Helligkeit zu erhöhen.

Stufenlose Einstellung

Halten Sie die linke Pfeiltaste gedrückt, um die Helligkeit stufenlos zu reduzieren.

Halten Sie die rechte Pfeiltaste gedrückt, um die Helligkeit stufenlos zu erhöhen.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

#### VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Couleur	Longueur
EM FF 30-1	10 mm	blanc	9 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)