

LED-Câble de connexion

Câble de raccordement bande LED à LED



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Longueur	5 cm, 200 cm
Largeur	0,8 mm
Information complémentaire	Longueur 5 cm, Longueur 200 cm

CARACTÉRISTIQUES

Verbindungskabel zum direkten Verbinden zweier LED-Stripees "Emotion/Warmweiß" (Clip/Clip)

POSE

1. Lasche des Konnektors anheben.
2. Konnektor aufklappen.
3. Schutzfolie von Ende des LED Bands lösen, um die Verbindungsstelle freizulegen.
4. LED Band schräg ansetzen und mit den Löt pads unter die Anschlussklemmen schieben.
5. LED Band gerade ausrichten. Die Aussparungen des LED Bands in die Stege des Konnektors drücken.
6. Konnektor schließen. Lasche über die Haltenase klicken.
7. Clip auf der der Lasche gegenüberliegenden Seite über den Konnektor schieben.
8. Clip am vorderen Rand des Konnektors positionieren, damit das LED Band nicht aus dem Konnektor rutschen kann.

Achtung! Verpolarung vermeiden! Auf die Symbole am Eckverbinder und der LED Bänder achten.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Longueur
LED VBK 10	5 cm
LED VBK 200	200 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr