



TI-SHELF PENTA PM 2+

Tablette d'angle pentagonale avec rebords et crochets



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Aluminium], [Acier inox (304)]
Surface	[thermolaqué structuré], [brossé]
Couleur	noir, argent, gris béton (RAL 0006500), blanc mat (RAL 9003), sable (RAL 0808005)
Épaisseur mm	2, 1.25, 3
Dimension	20 x 20 x 9,5 x 14,5 x 9,5 cm
Information complémentaire	Epaisseur des joints min. 2 mm, charge maximale 2 kg

MATÉRIEL

L'aluminium naturel peut être utilisé partout où une résistance mécanique moyenne est attendue. L'anodisation renforce sa résistance mécanique. Le contact avec des matériaux alcalins (par ex. colle à carrelage) peut entraîner des colorations difficilement éliminables par la suite. Une humidité élevée pendant la phase de séchage peut accentuer ce processus. Toujours essayer immédiatement avec beaucoup d'eau la colle à carrelage ou le mastic sur les surfaces visibles, puis sécher et veiller à une bonne aération de la pièce.

La résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

ENTRETIEN

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier. Si nécessaire, il peut être nettoyé à l'eau claire et propre avec une goutte de liquide vaisselle. Essuyer ensuite avec un chiffon sec.

Évitez les produits nettoyants acides et abrasifs.

POSE

- Maintenez TI-SHELF à l'emplacement souhaité sur le mur et marquez les endroits à dégager dans les joints.
- Pour une installation ultérieure, grattez/retirez très soigneusement les endroits marqués dans les joints à une profondeur suffisante à l'aide d'un outil approprié (couteau/outil multifonction).
Pour une installation pendant ou après la pose du carrelage, grattez soigneusement les joints aux endroits marqués à l'aide d'un grattoir en bois.
- Remplissez les joints grattés avec de la colle polymère MS (par exemple Dural Classic Flex 310) et placez TI-SHELF.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de



Pour une installation pendant ou après la pose du carrelage, effectuez cette opération après le séchage de la pose et après avoir appliqué les joints en silicone.

4. Assurer l'étanchéité du raccord mural avec du silicone.

Protéger les surfaces visibles du contact avec la colle à carrelage ou le mortier de jointoiment et, si nécessaire, les nettoyer immédiatement avec un chiffon et de l'eau claire. Essuyer ensuite.

Respecter les règles techniques généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Surface	Couleur
TSE PM2+	brossé	argent
TSAC12 PM2+	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)
TSAC65 PM2+	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)
TSAC11 PM2+	thermolaqué structuré	noir
TSAC80 PM2+	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr