





Interruptor de pared de superficie LED EMOTION F

Interruptor de radio para Emotion LED para instalación o uso como mando a distancia

Interruptor de radio para Emotion LED, para instalación o como control remoto, De pilas CR2032



DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Plástico]
Color	plateado/negro
Altura	13,1 mm
Diámetro	44 mm

MATERIAL

plástico

INSTALACIÓN

TWO BUTTON FUNK-WANDSCHALTER ANLERNEN

Der Two Button Funk-Wandschalter muss an den Empfänger angelernt werden. Sie haben die Möglichkeit, einen oder mehrere Funk-Wandschalter an den Empfänger anzulernen.

A: Anlernen eines einzelnen Funk-Wandschalters

1. Drücken Sie kurz den Taster am Empfänger.

Die LED leuchtet für ca. 1 Sekunde auf.

2. Drücken Sie kurz beide Tasten am Funk-Wandschalter.

Die LED leuchtet für ca. 1 Sekunde auf.

Wenn die LED am Empfänger erlischt, war der Anlernvorgang erfolgreich

Direktes Anlernen, nachdem der Empfänger an das Stromnetz angeschlossen wurde (hilfreich bei schwer erreichbaren

Empfängern): Nach Anschluss an das Stromnetz blinkt der Empfänger für 60 Sekunden. In dieser Zeit drücken Sie kurz beide Tasten des Funk-Wandschalters, um sie an den Empfänger anzulernen.

B: Anlernen mehrerer Funk-Wandschalter an eine Steuerung ohne Fernbedienung

1. Lernen Sie den ersten Funk-Wandschalter (1) an den Empfänger an (siehe Punkt A).

2. Drücken Sie beide Tasten eines weiteren Funk-Wandschalters (2) für ca. 5 Sekunden.

Die LED am Funk-Wandschalter (2) leuchtet. Der Anlernprozess kann nun innerhalb von 30 Sekunden durchgeführt werden.

3. Drücken Sie kurz beide Tasten am ersten Funk-Wandschalter (1).

Die LED am Funk-Wandschalter (1) leuchtet einmal für ca. 1 Sekunde auf.

Die LED am zweiten Funk-Wandschalter (2) erlischt. Der Anlernvorgang ist beendet.

Der zweite Funk-Wandschalter kopiert das Signal und ist somit am Empfänger angelernt.

4. Um weitere Funk-Wandschalter anzulernen, wiederholen Sie die Schritte 2-3 (Sie können theoretisch unbegrenzt viele Funk-

27 June 2026 06:15 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



Wandschalter an einen Empfänger anlernen).

Alternativ kann ein Funk-Wandschalter kopiert werden, bevor er an den Empfänger angelernt wird. Beachten Sie hierbei, dass anschließend der erste Funk-Wandschalter an den Empfänger angelernt wird und nicht einer der kopierten Sender. Andernfalls haben die Funk-Wandschalter keine Funktion.

TWO BUTTON FUNK-WANDSCHALTER BEDIENEN

Leuchten AN/AUS schalten

Drücken Sie die An/AUS-Taste, um die Leuchten einzuschalten.

Ein erneuter Tastendruck schaltet die Leuchten wieder aus.

Helligkeit einstellen

Drücken und halten Sie die AN/AUS-Taste, um die Helligkeit stufenlos zu regulieren.

Farbtemperatur einstellen

Drücken kurz Emotion-Taste (E-Symbol), um die Farbtemperatur in drei Stufen zu verstellen: Warmweiß - Neutralweiß - Kaltweiß - Warmweiß ...

Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur

Drücken und halten Sie die Emotion-Taste, um die Farbtemperatur zwischen Warmweiß und Kaltweiß stufenlos einzustellen.

Bei der Verwendung einer Wechselschaltung mit zwei oder mehr Two Button Funk-Wandschalter drücken Sie 1x die AN/AUS-Taste, um den jeweils anderen Schalter zu aktivieren.

TWO BUTTON FUNK-WANDSCHALTERS MONTIEREN

Sie können den Funk-Wandschalter auf drei verschiedene Arten verwenden:

A: Einbauschalter

1. Bohren Sie ein Loch Ø 35 mm in die Oberfläche (Tiefe min. 12 mm).
2. Drücken Sie den mitgelieferten Einbauring in die Öffnung.
3. Rasten Sie den Funk-Wandschalter in den Einbauring:

B: Anbauschalter

1. Drücken Sie den mitgelieferten Einbauring in das Anbaugehäuse.
2. Rasten Sie den Funk-Wandschalter in den Einbauring.

C: Steckdoseneinsatz (nur Schuko-Steckdose)

1. Drücken Sie den Funk-Wandschalter ohne Einbauring in die Schuko-Steckdose.

RESET DES TWO BUTTON FUNK-WANDSCHALTERS

Ein Funk-Wandschalter, der direkt am Empfänger angelernt wurde, kann nicht zurückgesetzt werden. Unter folgenden Voraussetzungen wird der Funk-Wandschalter wieder ausgelernt:

Es wird eine andere Fernbedienung oder ein and

CARACTERÍSTICAS

Interruptor inalámbrico para Emotion LED, para montaje empotrado o como mando a distancia

También se puede utilizar como enchufe

Regulación continua de la temperatura de la luz (blanco frío, neutro, cálido)

Función de atenuación

Memoria automática

Solo compatible con LED SET EF

1 interruptor inalámbrico puede controlar varios LED SET EF y cada LED SET EF puede ser controlado por varios interruptores inalámbricos

Posibilidad de conmutación con varios interruptores de pared inalámbricos

VARIANTES

Referencia	Altura	Color
FWS LED	13,1 mm	plateado/negro

27 June 2026 06:15 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.